

取扱説明書

品番：3M-52

3連メーターパネル (ø52用)

3M-52


この度はPIVOT 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。

- 製品を他の人へお譲りする場合は、必ず取扱説明書（本書）をお付けください。

製品



内容物をご確認ください



メーターパネル



ステー
×2

六角穴付ネジ×2

ナット×2

ワッシャー×2

スプリングワッシャー×2



ヘキサコレンチ



両面テープ
×2




クッション
テープ×2



取扱説明書
(本書)


サイズ [単位: mm]




設置場所を決める

設置場所を決める際は、
エアバック、純正の計器類、
視界等に配慮した場所を
お選びください。

装着例（下側固定）




装着例（上側固定）




メーターパネルの組立

メーターパネルとステーを
図のようにネジとナットで
固定してください





横から見た図



角度調整


角度を変える場合は
手やペンチなどで
ステーを曲げてください

※メーターパネルに強い力を
加えないでください。
破損や変形の恐れがあります。




メーターの固定

1 クッションテープを 15mm位にカットする




2 メーターの外周に 3～4ヶ所貼る



3 メーターパネルの穴に差し込む

クッションテープが
はげないように
少し斜めから差し込む




※はみ出したクッション
テープが気になる場合は
カットしてください

製品の固定

平面に固定する場合


ステーに両面テープを
貼り付けて固定する



※ 粘着力が低下するため、貼り直しは行わないでください。

曲面に固定する場合

設置する曲面に合わせてステーの角度を調整し
ステーに両面テープを貼り付けて固定する



※ ステーとクルマ側をネジ固定する場合は、ステーに穴加工をして装着してください。

※ 弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれております。
※ 意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には、近年不正競争防止法等の法的処置が厳しく適用される事例があります。
※ PIVOT マーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。