


取扱説明書 ブレーキハーネス

2022年8月現在 No.1

- 本製品は3-DRIVEなどのブレーキ部接続に必要な部品です。
- ハーネス品番は対応車表でご確認ください。
- 作業には専門知識が必要なため、不安な方は販売店などにご相談ください。
- コードは断線やショート防止上ハンドルやブレーキの動く場所を避けて引き回し、コードは束ねてしっかり固定してください。

基本作業 車種により多少異なる場合があります。


- 1** ブレーキスイッチコネクタを下記の手順で抜いてください。
※作業を間違えるとチェックランプが点灯する場合がありますのでご注意ください。


P プレンジにする (MT車はニュートラル) → **START STOP** パワースイッチをOFFにする
- 2** 

ブレーキスイッチコネクタ
抜く
ブレーキペダル

ブレーキスイッチからコネクタを抜く
コネクタはフックを強い力で押しながらかけてください。
- 3** 

ブレーキスイッチコネクタ
ブレーキハーネス
ブレーキペダル
(メス) (オス)
メスギボシ

ブレーキハーネスを装着
コネクタは奥まで確実に差し込む
- 4** 

メスギボシの接続色を確認する
配線一覧表から製品の赤、灰色コードと接続するコード色を探す

配線一覧表 例：トヨタ アルファード (H20.5～)
赤色コード=青、灰色コード=黄
- 5** 

製品
灰色
赤色
使用しない

※コードが4本の場合、使用しない2本のメスギボシ部へスリーブを差し込み、テープなどで束ねる。

付属のスリーブを差し込む → テープなどで束ねる