取扱説明書　車種別専用ハーネス

2022年8月現在 No.1

- 本製品は3-DRIVEなどのアクセル部接続に必要な部品です。
- ハーネス品番は対応車表でご確認ください。
- 作業には専門知識が必要なため、不安な方は販売店などにご相談ください。
- コードは断線やショート防止上ハンドルやブレーキの動く場所を避けて引き回し、コードは束ねてしっかり固定してください。

基本作業　車種により多少異なる場合があります。

1　**アクセルコネクターを下記の手順で抜いてください。**
※作業を間違えるとチェックランプが点灯する場合がありますのでご注意ください。

2　**パワースイッチOFFから約15分以上経過後に、コネクターのフック部を強く押して引き抜く**　※15分以内に抜くとチェックランプが点灯する場合があります。



3　**専用ハーネスを装着する**
コネクターは奥まで差し込み、確実に接続してください。



4　**アクセルを元に戻しネジで確実に固定する**

5　**その他のコネクターをすべて接続する**
詳細は3-DRIVEなど製品本体の説明書をご覧ください。

株式会社ピボット　〒390-0313　長野県松本市岡田下岡田87-3　TEL0263-46-5901（代）