


# 取扱説明書

## GEKKO X OBD STEPPING GAUGE

ブースト計 **GXB**  
タコメーター **GXT**

この度はPIVOT製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。


- 製品を他の人へお譲りする場合は、必ず取扱説明書（本書）をお付けください。



## 目次

セット内容・警告・注意	1
特長	2
各部の名称と表示範囲	2
配線接続方法	2
製品の固定	3
基本操作方法	3
ピーク値の表示とリセット	3
故障かな?と思ったら	4

## 内容物をご確認ください



1. ECUが純正品と異なる場合や、サブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。
2. 故障診断コネクタを利用する他社の製品とは併用できません。
3. PIVOT製OBD装着製品の併用についての詳細は、こちらをご確認ください。 ⇒ <https://pivotjp.com/obd/>

### 警告

下記内容を無視して誤った取り扱いを  
すると、人が死亡または重傷を負う可  
能性があります。

- 換気の悪い場所で作業しない  
排気ガス中毒や引火等で人体への危険があります。
- コードの被ふくを傷付けない  
ショート・接触不良等による火災、通信不具合による電  
装部品・エンジン・車輛破損の危険があります。
- 運転中に操作をしない  
運転中の製品操作や表示確認は事故の原因となりますの  
で、安全に十分配慮してご使用ください。
- 製品の固定、配線処理は確実に行う  
製品固定や配線処理は、運転の支障や接触不良とならな  
い状態にしてください。

### 注意

下記内容を無視して誤った取り扱いを  
すると、人が傷害を  
負う可能性と、製品その他に物質的損害が発生する可  
能性があります。

- DC12V車で使用する  
本製品はDC12V車用です。それ以外の電圧のクルマには装着できません。
- 装着直後は製品に強い力を加えない  
両面テープで製品を固定した直後は、はげやすくなっています。ご注意ください。
- 薬品類は使用しない  
ゴミ・汚れが付着した場合、やわらかい布などで丁寧にふき取ってください。  
アルコール・シンナー・ベンジンなどの薬品類は使用しないでください。
- 高温となる場所や水のかかる場所には装着しない  
故障の原因となります。
- ネジ・部品は元の状態に戻す ●まぶしく感じる場所には装着しない
- 加工・分解および改造をしない

# 特長

GEKKO-Xは、2003年に発売し独自のブルー照明で高い支持を得た「GEKKO」のデザインを継承しながら最先端の通信方法で接続もOBDへ簡単装着ができ、照明も更に見やすい新色のブルーに進化したリニューアルモデルです。

## 新色ブルー照明

照明色は旧GEKKOに比べ多少明るいブルー照明を採用しました。

※旧GEKKOと併用する場合は照明色が微妙に違いますのでご注意ください。

## OBDへ簡単装着

接続は車内のOBDコネクタに差し込むだけの簡単装着です。

## ダッシュボードなどにも簡単設置


付属のメーターホルダーで曲面のダッシュボードにも簡単設置。

## ピークホールド


スイッチを押すと計測後の最高値をホールド表示します。

# 各部の名称と表示範囲

## 【メーター】




**GXB ブースト計**  
表示範囲：-100~154kPa




**GXT タコメーター**  
表示範囲：0~9000rpm

- 1 表示部** 各データを表示
- 2 スイッチ** ピーク値の表示とリセット
- 3 針** 現在の数値やピーク値を表示
- 4 イルミ** 文字・針：青  
表示中は常時点灯




# 配線接続方法

- ① エンジンを始動する。
- ② OBDコネクタを故障診断コネクタに差し込む。
- ③ 4Pコネクタをメーター背面に差し込む。



## 故障診断コネクタ位置図



トヨタ	②③④	マツダ	②④⑩
日産	②③④⑦⑩	スバル	①②③④
ホンダ	②④	スズキ	②③④
三菱	④⑤	ダイハツ	②③④

- ① アクセルペダル脇
- ② 運転席足元右側
- ③ 運転席足元中央
- ④ 運転席足元左側
- ⑤ センターコンソール右脇
- ⑦ ステアリング脇パネル裏 (フタ付の場合あり)
- ⑩ ステアリング右パネル (小物入れ上部)

## OBDコネクタ取扱時の注意点

<p>差し込み時・抜き取り時は、この凸部を持ってください。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>コネクタ抜き取り時、コードを持って引き抜くのは絶対におやめください。断線の恐れがあります。</p>	<p><b>凸部を握れない場合</b></p> <p>車種によっては、コネクタが奥まで入っていて、凸部を握れない場合があります。</p>	<p>その場合は、インシュロックバンドの輪の部分を持って引き抜いてください。</p>
-----------------------------------	---	--	--

# 製品の固定

## メーターの固定


### A メーターホルダーを使用する場合

① メーターホルダーを両面テープで固定する。




※粘着力が低下するため、貼り直しは行わないでください。

② ネジを少しゆるめ、見やすい角度に合わせた後、ネジを締め固定する。




③ メーターにクッションテープを貼りOBDコードを接続しメーターホルダーに差し込む。抜けやすい場合はクッションテープを追加してください。




### B パネルなどに埋め込む場合

クッションテープを半分にカットし、圧入状態になるように枚数を調整してメーターに貼り、OBDコードを接続しパネルなどに差し込む。



### C Aピラースタンドを使用してAピラーへ取り付ける場合

Aピラーの取り付けたい位置にφ5の穴を開け、Aピラースタンドを使用しネジとナットで固定します。



# 基本操作方法

**1** エンジンを始動する

**2** オープニングデモ



**3** 通常表示



**4** エンジンを停止する

**5** メーター OFF



針は最低値付近で止まります。


### オープニングデモ

- エンジン始動時に針の位置を検出するため、最低値側の位置へ数回動き、その後最大値を指し、通常表示に移ります。
- 車輻側との通信の関係上、エンジン始動後オープニングデモまで数秒かかる場合があります。

### 表示部の消灯について

- 車輻側との通信の関係上、エンジン停止から表示がOFF(消灯)するまで最長1分かかりますが、正常な動作でクルマ側への負担は一切ありません。

# ピーク値の表示とリセット



## 故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
エンジン始動で動作しない。	4Pコネクター OBDコネクター の接続不良。	再度ご確認ください。
	対応外の車種に取り付けている。	対応車種表をご確認ください。
オープニングデモ前に針が一瞬動く。	メーターの特性で、異常ではありません。	
表示が純正メーターや他のメーターとズれる。	本製品の各表示数値はクルマ側のECUの情報で、一部車種で純正メーターや他のメーターと誤差が生じる場合があります。	

※弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれております。  
※意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には不正競争防止法等の法的処置が近年厳しく適用される場合があります。  
※PIVOTマーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。